Fiche technique

Turban pour les cheveux

Pure microfibre pour un séchage doux et rapide des cheveux

- Séchage doux des cheveux sans friction mécanique
- Utilisation rapide et facile
- Maintien optimal sans glisser grâce au bouton de fermeture
- Idéal pendant les déplacements !

Description du produit

Après chaque lavage des cheveux, ce turban en microfibre très fin permet de diminuer significativement le temps de séchage des cheveux - sans aucune friction mécanique. Grâce à son excellent effet de capillarité, le temps de séchage au sèche-cheveux peut être réduit de moitié par rapport au temps habituel et les cheveux sèchent rapidement et sans effort. En particulier les cheveux très longs souffrent du frottement des serviettes classiques ou d'un long séchage au sèche-cheveux. Dans ce cas, les cheveux sont trop déshydratés, et les pointes et les couches qui composent le cheveu sont desséchées - les cheveux deviennent plus vite cassants et la brillance disparaît. Ceci n'arrive pas avec le Turban pour les cheveux ! Parfait aussi en voyage, lorsque tout doit être pratique et aller vite !

Utilisation

Mettre le Turban pour les cheveux en mettant le bouton soit sur le front soit dans la nuque, puis tourner plusieurs fois l'extrémité (voir illustration). Puis fixer cette partie enroulée autour du bouton. Simplement tirer la boucle par-dessus le bouton - c'est terminé ! Le Turban reste en place sans glisser !



Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.
Max 60 ° C (lave-linge)

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :
Les couleurs du Turban pour les cheveux peuvent quelque peu dégorger lors du premier lavage. Il convient donc de laver le Turban pour les cheveux 2-3 fois séparément ou avec du linge de même

couleur, pour éviter qu'il ne décolore sur d'autres vêtements. Pour cette raison, nous conseillons aussi de ne pas sécher le Turban pour les cheveux sur le radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :
Laver les articles microfibres dans les SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition
80 % polyester, 20 % polyamide

Dimensions / Couleur
environ 25 cm x 65 cm / gris ou sable