

## Fiche technique

# LIGHT & QUICK

Chiffon microfibre doux pour le nettoyage rapide à tout moment - manipulation simple et résultats parfaits.

- Microfibre douce et veloutée
- Pour le nettoyage facile
- Essorage facile

## Description du produit

LIGHT & QUICK, le chiffon de nettoyage pour éliminer les salissures légères, est particulièrement adapté pour les surfaces lisses et surfaces laquées. La finition douce et veloutée de la fibre permet une absorption facile de l'eau et facilite l'essorage, sans grand effort. Diverses propriétés réunies dans un chiffon pour une utilisation à sec ou l'état humide dans la maison.

## Utilisation

En fonction des besoins de nettoyage, utilisable sec ou l'état humide.

### Important

Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer.  
Ne pas utiliser sur les surfaces rugueuses, ou à angles vifs.

### Astuce :

Parfait en association avec :

- NETTOYANT A TOUT FAIRE
- SOFTCLEAN

## Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Max 60 °C en lave-linge

### Attention :

Laver les chiffons séparément au premier lavage, car les nouveaux textiles peuvent dégorger.

### Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

### Remarque :

Laver avec des couleurs similaires.

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

### Astuce :

Laver les articles microfibres dans les SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

## Composition

77 % polyester, 23 % polyamide

## Dimensions / Couleur

32 cm x 32 cm / gris, menthe