

Fiche technique

BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT

Brosse à dents à poils souples pour enfants

Domaine d'utilisation

Pour un nettoyage doux et en profondeur des dents de lait et des gencives sensibles des enfants. Adaptée pour les enfants de 3 ans et plus, jusqu'à l'âge scolaire.

Utilisation

Brosser les dents minimum deux fois par jour pendant 2 à 3 minutes, avec la BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT, en association avec le ALOE VERA Toothpaste for Kids.

Effets du produit

Les poils à la coupe plane spéciale et aux filaments souples, extra-fins et pointus assurent un nettoyage doux et en profondeur des dents de lait et des gencives sensibles. La petite tête de la brosse adaptée aux enfants, atteint sans problème toutes les zones de la bouche. Avec manche en caoutchouc et appuie-pouce pour une bonne prise en main.

À quelle fréquence devrait-on changer de brosse à dents ?

L'usure naturelle des poils est toutefois décisive pour le remplacement de la brosse à dents. Celle-ci existe également avec la brosse DentalCare. L'usure provoque en effet une modification de la position et de la forme des poils ; ce qui diminue nettement l'efficacité du brossage. C'est la raison pour laquelle la BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT devrait être remplacée après environ deux à trois mois d'utilisation.