

Fiche technique

MICRO SOFT

Le chiffon proWIN MICRO SOFT enlève les saletés légères et la poussière des surfaces lisses et délicates de la maison.

Propriétés

Ce chiffon en microfibre souple est composé de filaments extrêmement fins. Les fibres lipophiles qui attirent les corps gras, permettent d'éliminer même les salissures grasses. Grâce à l'extrême densité du tissu en fibres fin et de l'effet capillaire important, le chiffon proWIN MICRO SOFT retient bien les liquides. Sa qualité fine et souple épouse parfaitement les surfaces avec un très bon glissement et un effet antistatique. Cette propriété lui permet d'attirer la poussière et les fines saletés, comme un aimant. Il est très doux sur les surfaces et peut donc aussi être utilisé sur des matériaux délicats.

Domaines d'utilisation

Recommandé pour toutes les surfaces lisses et délicates (verre, verre acrylique, plexiglas, mobilier, téléphone, instruments de musique, etc.).

Suivez toujours les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer.

Utilisation

Utilisez le chiffon proWIN MICRO SOFT humide pour dépoussiérer pour les surfaces peu sales.

Conseil : Ce chiffon tout doux est particulièrement approprié pour l'application du SOIN POUR LES MEUBLES et le polissage avec celui-ci.

Consignes de nettoyage

Le chiffon proWIN MICRO SOFT peut être lavé en machine jusqu'à 60° C. Pour un entretien optimal, nous vous recommandons notre BAUME POUR LE LINGE ou proWIN PROACTIVE Lessive technique. Évitez les agents blanchissants et les adoucissants lors du lavage du chiffon, car ils peuvent avoir un effet négatif sur ses propriétés ! Nous vous recommandons de laver le chiffon dans un SAC À LINGE proWIN. Il permet de protéger les fibres des peluches et des bouloches. Ce chiffon en microfibre n'est pas adapté au sèche-linge et ne doit pas non plus être repassé !

Référez-vous aux conseils de lavage que vous trouverez sur l'étiquette.

Composition

70% polyester et 30% polyamide

Dimensions et couleurs

35 cm x 40 cm ; vert clair