

Fiche technique

PROWIN AIRBOWL MINI

proWIN AIRBOWL MINI, le nettoyeur d'air en petit format pour votre voiture par exemple, pour un air ambiant agréable (en combinaison avec le proWIN PURE AIR ou ses variantes).

Caractéristiques du produit

En combinaison avec notre proWIN PURE AIR (ou ses variantes), la proWIN AIRBOWL MINI neutralise les odeurs désagréables et élimine le polluant « formaldéhyde » dans l'air ambiant. Le moteur fait tourner une roue de ventilation qui aspire l'air ambiant à travers les ouvertures du couvercle et le conduit dans le liquide contenu dans le réservoir. Au contact du proWIN PURE AIR (ou de ses variantes) contenu dans le réservoir, le formaldéhyde et les odeurs présentes dans l'air ambiant y sont liés et neutralisés. L'air nettoyé ressort ensuite de l'appareil.

L'air ambiant et l'atmosphère de l'intérieur de votre voiture par exemple sont ainsi améliorés.

Domaines d'utilisation

La proWIN AIRBOWL MINI peut être utilisée dans tous les véhicules automobiles avec alimentation électrique adéquate (raccordement 12V - 24V). Par ailleurs, vous pouvez brancher votre PROWIN AIRBOWL MINI au réseau électrique normal (230 V) avec n'importe quelle fiche USB ordinaire. Elle peut donc être alimentée à l'aide d'un câble d'un chargeur iPhone / iPad par exemple. Veillez à ce que la puissance de sortie soit de 5 V !

Utilisation

Recommandation :

Veillez tenir compte des consignes contenues dans le mode d'emploi de la PROWIN AIRBOWL MINI.

Voici un aperçu sur l'utilisation :

1. **Attention** : Avant d'enlever / d'ouvrir le réservoir d'eau, veuillez débrancher la fiche USB de l'alimentation électrique du véhicule pour éviter d'allumer la Bowl par inadvertance lorsqu'elle est ouverte.
2. Retirez le réservoir d'eau en tournant. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au premier repère inférieur avec le mélange « PURE AIR ».
 - **Conseil**
Ajouter minimum 5 ml de proWIN PURE AIR avec de l'eau fraîche jusqu'au premier repère (env. 50 ml)
 - **Niveau de parfumage élevé**
Ajouter 5 - 50 ml de proWIN PURE AIR, éventuellement avec de l'eau, jusqu'au premier repère. Cela permet d'utiliser le proWIN PURE AIR non dilué également (donc sans eau). L'intensité de parfumage peut ainsi être adaptée individuellement.
 - **Important**
Ne pas utiliser d'eau chaude. Ne pas dépasser le volume total de remplissage de 50 ml (premier repère). Cela permet d'éviter une formation excessive de mousse qui pourrait avoir de l'impact sur la perception olfactive. Veiller à ce que le tube de transport soit toujours recouvert par le liquide pendant le fonctionnement. En cas de besoin, rajouter du liquide. Si le volume de liquide est inférieur au volume nécessaire, cela n'a pas d'influence sur l'appareil, seule la fonction reste inactive.

3. Remettez ensuite le couvercle sur le réservoir d'eau. Tournez-le pour fermer l'appareil sûrement.
4. Branchez la fiche USB au réseau électrique de votre véhicule ou à votre source USB (5 V).
5. Appuyez sur la touche « ON/OFF » au milieu de l'écran pour allumer l'appareil. En appuyant de nouveau sur la touche, l'appareil s'éteint.
6. Pour le contrôle de la fonction lumineuse, l'écran a été muni d'un interrupteur avec symbole LED. Appuyer une fois pour la variation de couleur. En appuyant de nouveau, vous désactivez cette fonction.
7. Par ailleurs la proWIN AIR BOWL MINI dispose d'une fonction pour l'activation / la désactivation de l'ionisateur électronique et d'une autre pour allumer / éteindre les LED UV. À cet effet, appuyez sur la touche « UV » de l'écran. Appuyer une fois pour allumer les lumières LED. En appuyant de nouveau, vous désactivez cette fonction. La lumière UV a un effet réducteur de germes dans la PROWIN AIR BOWL MINI.

Pour information : Toutes les fonctions (couleurs LED et lumières UV LED) peuvent être utilisées séparément les unes des autres.

8. Lorsque votre proWIN AIRBOWL MINI est alimentée et est en mode veille, la température ambiante s'affiche. En raison de la structure de la PROWIN AIRBOWL MINI, la température affichée pendant son fonctionnement peut être différente de la température ambiante réelle.
9. Pour éviter la formation de germes dans le liquide contenu dans le réservoir, changer régulièrement le liquide. Des températures ambiantes très élevées peuvent favoriser la reproduction rapide d'agents pathogènes. C'est pourquoi d'une manière générale, nous vous suggérons de changer l'eau chaque jour, à titre préventif. Avant de procéder au changement d'eau, débrancher l'appareil du secteur. Pour éviter la formation de germes dans l'eau pendant une semaine environ, vous pouvez ajouter 2 ml du proWIN DESIFIX (désinfectant biocide universel) dans le mélange « eau - PURE AIR » et prolonger ainsi le temps d'utilisation. Produit biocide à utiliser avec précautions. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations sur le produit.
10. Vider le réservoir de la PROWIN AIRBOWL MINI si elle n'est pas utilisée.
11. Un anneau en caoutchouc autocollant fait partie des éléments livrés avec votre PROWIN AIRBOWL MINI. En cas de besoin, vous pouvez le coller sous le réservoir d'eau pour assurer un bon maintien et une insonorisation supplémentaire.

Consignes de nettoyage

Avant le nettoyage, éteindre la PROWIN AIRBOWL MINI et débrancher la fiche USB du réseau électrique de votre véhicule par exemple. Enlever la partie supérieure de la BOWL, vider entièrement l'eau, nettoyer avec un chiffon microfibre (par ex. UNIVERSEL) légèrement humidifié, puis sécher le réservoir avec le proWIN X-TRA DRY.

L'appareil et son réservoir à eau ne doivent pas être mis au lave-vaisselle, car n'étant pas adaptés pour celui-ci.

Les composants de l'appareil reliés par un câble (partie du moteur) ne doivent pas être plongés dans l'eau, ni mis dans le lave-vaisselle.

Indépendamment de la teneur en calcaire de l'eau, le réservoir d'eau doit être détartré au plus tard après 6 mois d'utilisation, selon les indications du détartrant utilisé.

Nous recommandons à cet effet, notre DÉTARTRANT ACIDE CITRIQUE proWIN ou l'ÉCO DÉTARTRANT POWER proWIN.

Consignes de sécurité

Pour éviter les risques de brûlures, blessure et électrocution, veuillez suivre les points suivants :

- Utiliser l'appareil uniquement sur une surface plane et stable. Dans la voiture, la PROWIN AIRBOWL MINI peut être placée par exemple dans le porte-gobelet ou porte-bouteille (si disponible).
- Veillez à ce que la partie supérieure de votre PROWIN AIRBOWL MINI soit toujours en position verticale pour éviter que les liquides ne pénètrent à l'intérieur du couvercle.
- Utiliser l'appareil en intérieur uniquement (par exemple, intérieur de véhicule).
- Comme tout appareil électrique, cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Assurez-vous toujours qu'il n'y a aucun objet sur l'appareil, car cela pourrait empêcher la sortie d'air.
- Ne pas dépasser le premier repère (50 ml) lorsque vous remplissez l'appareil.
- Ne pas utiliser d'eau chaude !
- La partie en plastique de l'appareil ne peut résister que jusqu'à 70°C de température. Ne pas utiliser l'AIRBOWL MINI à des températures plus élevées, ne pas exposer au rayonnement solaire direct et ne pas laver dans le lave-vaisselle.
- Veiller à ce que le tube de transport soit toujours recouvert par le liquide.
- Vider le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le nettoyer comme indiqué dans le mode d'emploi et le sécher avec le chiffon X-TRA DRY.
- Débrancher la fiche USB de l'alimentation électrique de la voiture, lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsque vous enlevez le couvercle !
- Ne jamais mettre le couvercle dans l'eau, ni le rincer à l'eau ! Nettoyer l'appareil avec un chiffon microfibre humidifié et le sécher ensuite avec le proWIN X-TRA DRY. L'appareil et son réservoir à eau ne sont PAS adaptés au lave-vaisselle !

- Utiliser uniquement de l'eau propre pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants pour le nettoyer !
- Éteindre tous les interrupteurs avant de débrancher l'appareil.
- Ne pas manipuler le câble électrique avec les mains mouillées ou humides.
- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche, pas sur le câble.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
Ne plus utiliser la proWIN AIRBOWL MINI, si elle ne fonctionne pas, si vous l'avez laissée tomber, si elle a été utilisée en extérieur ou si elle a été plongée dans l'eau. Elle doit être remplacée dans ce cas, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants à partir de 8 ans) aux facultés physiques, sensorielles et mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et / ou du savoir nécessaires à son fonctionnement que si elles ont reçu des instructions spécifiques pour une utilisation en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent ou si elles sont surveillées. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Son entretien et son nettoyage ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger. Débrancher le câble électrique de la prise avant le remplissage ou le nettoyage.

Conservez soigneusement les consignes de sécurité et assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent l'appareil, les ont lues préalablement.

Données techniques

Capacité : ~ 5 – 50 l

Tension sur l'appareil : 5 V

Dimensions : 140 mm hauteur x 70 mm diamètre

Vitesse / niveaux : 1 niveau

Niveau sonore : 38,0 dB

LED couleur : 1 LED (7 couleurs)

Lampes UV : 1 LED

Affichage de température : °C

Contenu de livraison : fiche USB de voiture, anneau en caoutchouc autocollant, mode d'emploi

Garantie à compter de la date de livraison au client : 2 ans