

Fiche technique

WINDOW

Une microfibre fine pour le nettoyage de surfaces en verre - pour une visibilité claire et une brillance sans traces.

- Chiffon de nettoyage en microfibres fines
- Pour toutes les surfaces en miroir et en verre
- Doux pour les surfaces
- Résultat sans peluches

Description du produit

WINDOW, le chiffon de nettoyage avec sa structure fibreuse fine, est idéal pour le nettoyage de surfaces en verre. La saleté et les traces de doigts sont éliminées et laissent la place à une brillance sans traces ni peluches. En lustrant avec le chiffon à polir WONDER, il en résulte une propreté parfaite.

Utilisation

Humidifier le chiffon à l'eau claire, bien essorer et utiliser légèrement humidifié.

Pour le nettoyage d'une surface « normalement » sale, aucun séchage n'est nécessaire après le passage du chiffon.

Important :

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer. Rincer régulièrement, car les particules de saleté piégées peuvent causer des rayures.

Astuce :

Parfait en association avec notre chiffon à polir WONDER.

Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Max 60 °C en lave-linge

Recommandation de lavage :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :

Laver avec des couleurs similaires.

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :

Laver les articles microfibres dans les proWIN SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

70% polyester, 30% polyamide

Dimensions / Couleur

32 cm x 64 cm / vert