

Fiche technique

LONDRY

Torchon très absorbant en microfibre pour un séchage rapide et sans traces - l'assistant pratique dans la cuisine.

- Torchon microfibre robuste
- Séchage rapide et sans effort
- Idéal pour les casseroles, poêles et la grande vaisselle
- Très absorbant, convient également comme égouttoir
- Avec des microfibres issues de matériaux recyclés

Description du produit

LONDRY est le chiffon microfibre idéal pour sécher facilement la grande vaisselle telle que les casseroles ou les poêles. Grâce à la fibre très absorbante, le chiffon peut aussi idéalement être utilisé pour servir d'égouttoir ou pour sécher les grandes surfaces de la cuisine. Il tient particulièrement bien en main, absorbe les résidus d'eau sans effort et ne laisse aucune tache ou résidu. Pour une vaisselle sans traces et des plans de travail secs.

Utilisation

Utiliser à sec.

Important :

Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets à nettoyer.
N'est pas adapté aux surfaces haute brillance.

Exemples d'utilisation :

grande vaisselle, casseroles, poêles, plans de travail

Astuce :

Parfait pour polir les verres, les couverts, etc.

- CRISTAL

Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Max 60 °C en lave-linge

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :

Laver avec des couleurs similaires.

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :

Laver les articles microfibres dans les SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

88 % polyester (recyclé), 12 % polyamide

Dimensions / Couleur

50 cm x 70 cm / gris