

Fiche technique

AIRBOWL 1+

- Le modèle de base
- Nettoyeur d'air avec filtre à eau
- Pour espaces intérieurs
- En combinaison avec proWIN AIR (+ ses variantes)

La merveille parfumante pour un agréable air ambiant - le nouveau modèle de base des AIRBOWL, parfait en combinaison avec proWIN PURE AIR.

Caractéristiques du produit

L'AIRBOWL 1+ élimine, en combinaison avec notre proWIN PURE AIR (ou ses variantes), le polluant « formaldéhyde »* et neutralise les odeurs désagréables dans l'air ambiant. L'effet se base sur un principe qui a été découvert sur la laine naturelle de mouton. Nos produits proWIN PURE AIR utilisent un complexe actif d'acides aminés élaboré sur le principe de la laine de mouton. Le nettoyage de l'air est soutenu par l'ioniseur qui charge électrostatiquement les particules de poussière et les lie les unes aux autres, les plus grandes particules de poussière ainsi formées peuvent être retenues plus facilement dans l'eau par le filtre. La lumière UV agit contre d'éventuels germes présents dans l'eau et ralentit leur propagation. Grâce à la fonction lumineuse et la variation de couleurs, vous pouvez créer une ambiance agréable. Pour un air ambiant agréable afin de se sentir bien.

*L'élimination du formaldéhyde dans l'air ambiant a été attestée en 2017 par le laboratoire de tests accrédité CBA de Kirkel-Limbach (n° de contrôle 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).

Utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation.

- Remplir d'eau, le niveau de remplissage devrait se situer entre les indications MIN et MAX.
- Ajouter 15 - 30 ml de proWIN PURE AIR (ou une variante).
- Installer la tête de l'appareil.
- Raccorder le cordon d'alimentation à la tête de l'appareil, puis allumer via l'écran tactile.
- Appuyer une fois sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer l'appareil et activer l'éclairage LED.
- En réappuyant sur cette touche, vous éteignez l'éclairage LED, les LED-UV ainsi que l'éclairage de l'écran tactile.
- En appuyant de nouveau sur cette touche, vous éteignez complètement votre AIRBOWL 1+.

Important :

Ne pas utiliser d'eau chaude.

Ne pas exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil.

Changer régulièrement le mélange "PURE AIR-eau" (minimum tous les deux jours et plus souvent en cas de températures élevées). Si vous utilisez de l'eau distillée, le changement d'eau peut être retardé d'un jour.

Vider le réservoir, le nettoyer et le sécher lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Astuce :

L'ajout du proWIN DESIFIX* empêche la formation d'un biofilm dans l'appareil (1 pression par remplissage agit de manière démontrée environ 1 semaine).

* proWIN DESIFIX est un produit biocide. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consignes de nettoyage

Avant le nettoyage, éteindre l'AIRBOWL 1+ et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Important :

La tête de l'appareil contient des composants électroniques et ne doit pas être plongée dans l'eau, ni être nettoyée dans le lave-vaisselle.

Le réservoir à eau n'est pas adapté pour un lavage en lave-vaisselle.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants.

- Éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant
- Enlever la tête de l'appareil et vider complètement le réservoir d'eau. Rincer à l'eau claire et sécher avec le SIMPLY DRY.
- Si le dispositif de tourbillonnement est sale, tourner la tête de l'appareil vers le haut Bloquer avec une main la plaque de fixation, sur laquelle est fixé le tube transporteur, et desserrer celui-ci en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Le déflecteur peut être desserré en exerçant simplement une pression sur les ergots de fixation. Les différentes pièces peuvent ainsi être nettoyées à l'eau chaude et séchées.
- Éliminer la poussière du couvercle du boîtier avec le chiffon SIMPLY DRY sec ou légèrement humide.
- Enlever et détartrer au plus tard tous les 6 mois (ou en fonction de la dureté de l'eau) le réservoir, le déflecteur et le tube transporteur avec les produits détartrants proWIN.
- Si la roue de ventilation est sale, veuillez contacter votre Conseiller.

Consignes de sécurité

Veuillez toujours tenir compte des consignes de sécurité contenues dans le mode d'emploi.

Données techniques

Tension d'alimentation (cordon d'alimentation) : 230 V (AC, 50 Hz)

Tension de fonctionnement (appareil) : 12 V

Puissance : 6 W

Capacité du réservoir : 0,4 – 1,5 litre (MIN - MAX)

Poids à vide : 0,76 kg

Poids avec niveau de remplissage maximum : 2,19 kg

Dimensions de l'appareil : 220 mm x 220 mm x 220 mm

Ventilateur : 1 niveau

Niveau sonore : 52,3 dB

Lampes UV : 4 LED

Variation de couleurs (7 lumières LED) : rouge, vert, bleu foncé, turquoise, bleu clair, violet, blanc

Ioniseur : électrique

Garantie : 2 ans

Contenu de livraison

AIRBOWL 1+, cordon d'alimentation, mode d'emploi, 4 tampons adhésifs en caoutchouc pour insonorisation

Variantes de couleur

argent

blanc