

Fiche technique

CRISTAL

Chiffon à polir en microfibre fine pour une brillance éclatante - la touche finale pour votre vaisselle.

- Chiffon microfibre fin
- Parfait pour polir les verres, les vases, les décanteurs
- Brillance sans traces, ni peluches
- Résultats clairs comme du cristal
- Avec des microfibrilles issues de matériaux recyclés

Description du produit

CRISTAL, la fine microfibre est idéale pour polir sans rayer et sans pelucher les décanteurs, les verres, les vases, la vaisselle et les couverts. La structure fibreuse dense sèche sans effort même les minuscules gouttelettes en étant particulièrement douce avec les surfaces et en donnant rapidement des résultats parfaitement brillants. À l'état humide, le chiffon peut également être utilisé de manière optimale pour dépolir les surfaces.

Utilisation

Sec : pour polir

Humide : pour dépolir

Exemples d'utilisation :

Carafes à décanter, vases, verres, vaisselle, couverts

Important :

Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.

Les surfaces rugueuses ou à angles vifs peuvent endommager le chiffon.

Astuce :

Pour le nettoyage en douceur des verres de lunettes

- CRISTAL MINI

Parfait pour le séchage de la vaisselle plus grande et comme égouttoir

- LONDRY

Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Max 60 °C en lave-linge

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :

Laver avec des couleurs similaires.

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :

Laver les articles microfibrés dans les SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

80 % polyester (recyclé), 20 % polyamide

Dimensions / Couleur

50 cm x 70 cm / gris clair avec liseré gris foncé