

Scheda prodotto

AIRBOWL touch

Il dispositivo per un'esperienza piacevole dell'aria ambiente – perfetto in combinazione con PURE AIR.

- Purificatore d'aria con filtro ad acqua
- Per l'utilizzo in ambienti interni
- Con funzione di illuminazione e cambio graduale dei colori
- Da utilizzare in combinazione con PURE AIR (e relative varianti)

Descrizione del prodotto

L'AIRBOWL touch si basa sul principio della filtrazione dell'aria tramite acqua. Il motore situato nella parte superiore del dispositivo aziona la ventola, che aspira l'aria dell'ambiente nel serbatoio dell'acqua. L'unità di turbolenza convoglia l'aria aspirata sulla superficie dell'acqua e la reimmette nell'ambiente attraverso l'apertura del coperchio. In combinazione con PURE AIR o una delle sue varianti, il dispositivo contribuisce a rimuovere dalla stanza la formaldeide* presente nell'aria, neutralizza gli odori sgradevoli e diffonde una piacevole fragranza. L'efficacia di PURE AIR si basa su un principio scoperto nella lana di pecora naturale. I prodotti PURE AIR utilizzano un complesso attivo di aminoacidi sviluppato sul modello di quelli presenti nella lana di pecora. La purificazione dell'aria è ulteriormente supportata dall'ionizzatore integrato, che carica elettrostaticamente le particelle di polvere facendole aggregare tra loro. Le particelle più grandi così formate vengono trattene più facilmente dall'acqua. La luce UV agisce sugli eventuali microrganismi presenti nell'acqua, rallentandone la proliferazione. Grazie alla funzione di illuminazione con cambio graduale dei colori, è possibile creare un'atmosfera rilassante e suggestiva.

*Le prestazioni del prodotto (riduzione della formaldeide e degli odori di animali, grassi e servizi igienici) sono state comprovate da laboratori accreditati.

Applicazione

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale d'uso.

- Riempire il serbatoio con acqua fino a un livello compreso tra le tacche MIN e MAX.
- Aggiungere 15–30 ml di PURE AIR (o della relativa variante).
- Posizionare la parte superiore del dispositivo.
- Collegare l'alimentatore al dispositivo e alla presa di corrente, quindi accendere AIRBOWL touch tramite il display touch.
- **Sequenza di funzionamento**
 - 1° tocco: livello 1 – display verde, illuminazione LED con cambio colore e LED UV accesi.
 - 2° tocco: livello 2 – display blu, illuminazione LED con cambio colore e LED UV accesi.
 - 3° tocco: livello 3 – display rosso, illuminazione LED con cambio colore e LED UV accesi.
 - 4° tocco: ritorno al livello 1 con display e illuminazione LED spenti, ideale come modalità notte o per la camera da letto.
 - 5° tocco: spegnimento completo dell'AIRBOWL.
- In tutte le modalità illuminate è possibile interrompere il cambio graduale dei colori e impostare un colore fisso. Durante il cambio colore, quando viene visualizzata la tonalità desiderata, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Dopo 3 secondi il display lampeggia tre volte e il colore selezionato viene memorizzato. Tenendo nuovamente premuto il tasto per 3 secondi, il cambio colore riprende. Anche questa operazione viene confermata da tre lampeggi del display.

- L' AIRBOWL touch è dotata di una pratica funzione Auto Start. Dopo un'interruzione dell'alimentazione (ad esempio tramite una presa Wi-Fi smart o un timer), il dispositivo si riavvia automaticamente nell'ultima modalità utilizzata. Questo consente di gestire l'AIRBOWL touch tramite un sistema domotico oppure di programmarne l'accensione e lo spegnimento a orari prestabiliti mediante un timer esterno.

Importante:

Non utilizzare acqua calda.

Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.

Sostituire regolarmente la miscela di acqua e PURE AIR: almeno ogni 2 giorni; più frequentemente in presenza di temperature elevate. Utilizzando acqua distillata è possibile posticipare il cambio dell'acqua di circa un giorno.

Se il dispositivo non viene utilizzato, svuotare il serbatoio, pulirlo e asciugarlo accuratamente.

Indicazioni di pulizia

Prima della pulizia spegnere AIRBOWL touch e scollegare la spina dalla presa.

Importante:

La parte superiore del dispositivo contiene componenti elettronici e non deve essere immersa in acqua né lavata in lavastoviglie.

Il serbatoio dell'acqua non è lavabile in lavastoviglie.

Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

- Spegner il dispositivo e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Rimuovere la parte superiore del dispositivo e svuotare completamente il serbatoio dell'acqua. Risciacquarlo con acqua pulita e asciugarlo con LONDRY.
- Se l'unità di turbolenza è sporca, capovolgere la parte superiore del dispositivo in modo che sia rivolta verso l'alto. Tenere ferma con una mano la piastra di fissaggio e, ruotando leggermente in senso orario, sganciare il tubo di mandata. Il deflettore dell'acqua può essere rimosso premendo i perni di fissaggio. Tutti i singoli componenti possono quindi essere puliti con acqua tiepida e asciugati accuratamente.
- Rimuovere la polvere dal coperchio dell'alloggiamento utilizzando un panno LONDRY asciutto o leggermente inumidito.
- Almeno ogni 6 mesi (o più frequentemente, a seconda della durezza dell'acqua), rimuovere il serbatoio dell'acqua, il deflettore e il tubo di mandata e decalcificarli con CALEX.
- Se la ventola risulta sporca, rivolgersi al proprio consulente proWIN.

Indicazioni di sicurezza

Rispettare sempre le indicazioni di sicurezza riportate nel manuale d'uso.

Colore disponibile

nero opaco

Dati tecnici

Tensione di alimentazione (alimentatore): 230 V AC, 50 Hz

Tensione di esercizio (dispositivo): 12 V

Potenza: 6 W

Capacità del serbatoio: 0,4–1,5 litri (MIN–MAX)

Peso a vuoto: 0,76 kg

Peso a pieno carico: 2,19 kg

Dimensioni: 220 × 220 × 220 mm

Ventola: 3 velocità

Rumorosità:

Velocità 1: 34,2 dB

Velocità 2: 40,5 dB

Velocità 3: 45 dB

Luce UV: 4 LED UVA

Illuminazione LED: cambio graduale dei colori

Ionizzatore: funzionamento continuo

Garanzia: 2 anni

Contenuto della confezione

AIRBOWL touch, alimentatore, manuale d'uso, 4 tamponcini adesivi in gomma antivibrazione/fonoassorbenti

Ricambi

Tutti i componenti sostituibili dall'utilizzatore sono disponibili come pezzi di ricambio.