

Scheda dati

FLUFFY

- Panno per rimuovere la polvere in microfibra morbida
- Ideale per casa e macchina
- Con carica elettrostatica
- Per superfici pulite senza polvere

Lo specialista contro polvere e insudiciamenti leggeri – per superfici senza polvere e puliti in casa ed in macchina.

Proprietà del prodotto

proWIN FLUFFY, il panno in microfibra morbida è perfetto per rimuovere la polvere su diverse superfici come legno o materiale sintetico. Grazie alla carica elettrostatica le particelle di polvere vengono attratte quasi „da solo“. In stato umido è possibile sciogliere velocemente insudiciamenti leggeri. La struttura fina della fibra permette di premere in modo facile il panno permettendo così di raggiungere e pulire anche angoli stretti in modo semplice.

Applicazione

Asciutto per spolverare.

Umido per rimuovere insudiciamenti leggeri.

Importante:

Osservare sempre per favore le indicazioni del produttore degli oggetti da pulire.

Usare solo in modo umido di nebbia su superfici di cuoio.

Usare solo in modo secco su superfici cerate e oliate.

Non adatto per la pulizia di bacini in colata minerale.

Esempi di applicazione:

Superfici in legno, materiale sintetico, cromo, cuoio

Consiglio:

Anche disponibile come guanto pratico

- FLUFFY guanto

Indicazioni per la pulizia

Osservare le indicazioni di lavaggio sull'etichetta di lavaggio.

Max. 60 °C (lavatrice)

Consiglio sul detersivo:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Non usare ammorbidenti o candegine contenenti cloro

Non adatto per l'essicatore. Non stirare.

Nota:

Lavare insieme a colori simili.

Non far asciugare sul termosifone per evitare possibili macchie.

Consiglio:

Lavare prodotti in microfibra nel proWIN SACCHETTO PER LA BIANCHERIA senza l'aggiunta di altri tessuti. Così prendete cura delle fibre ed evitate l'attacco di peluzzi.

Composizione

80% poliestere, 20% poliammide

Grandezza / colore

38 cm x 38 cm / verde