Scheda dati

win-i touch

- Aspirapolvere con filtro ad acqua
- Ottica frontale moderna con funzionamento touch completo
- Con funzioni aggiuntive e v ari accessori
- Adatto per persone allergiche

L'innovativo dispositivo per la pulizia degli ambienti in casa in una classe a sé stante - molto più di un aspirapolvere!

Proprietà del prodotto

win-i touch, l'efficiente sistema di pulizia degli ambienti con filtro ad acqua e 3 funzioni principali: aspirazione, pulizia dell'aria e aspirazione dei liquidi. Il filtro dell'acqua lega in modo efficace polvere, sporco e polline. Evitando consepavolmente sacchetti filtro aggiuntivi, il win-I touch è anche particolarmente rispettoso dell'ambiente. Le sue ruote scorrevoli e il manico telescopico a regolazione variabile, che può essere comodamente posizionato sul dispositivo durante il lavoro grazie al magnete integrato nel manico, garantiscono un facile trasporto e un lavoro ergonomico. La moderna ottica frontale con funzionamento touch completamente integrato, illuminazione a LED blu e livelli di potenza programmati in modo permanente garantiscono un funzionamento confortevole. Grazie alla vasta gamma di accessori il win-i touch sbriga tantissimi compiti in casa. Non pulisce solo pavimenti, ma anche l'aria.

Il win-i touch è composto da:

- Testa motore con con funzionamento touch, collegamento alla rete per ugello elettrico e separatore. L'ultimo costituisce il cuore del win-i touch. Assicura un efficiente vortice dell'acqua e quindi una forte aspirazione dell'aria e un rapido assorbimento delle particelle di polvere.
- Serbatoio dell'acqua con maniglia per un facile trasporto e coperchio rimovibile per bocchetta di aspirazione.
- Carrello per una flessibilità ottimale.

Incluso di serie sono:

- Tubo telescopico in acciaio inossidabile
- Bocchetta per fughe
- Sostegno di parcheggio
- Bocchetta per imbottiture
- Chiave di pulizia per separatore
- Tubo di aspirazione con regolazione dell'aria
- Bocchetta per pavimenti reversibile

Applicazione

Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso.
Riempire il serbatoio dell'acqua con circa 2,5 - 3 litri di acqua fredda in modo che l'aspiratore sia leggermente coperto. Notare l'indicatore di livello.

- Aspirazione di pavimenti, tappeti, imbottiture e materassi (funzione "CLEAN")
- Aspirazione di liquidi (funzione "WET")
- Pulizia dell'aria (funzione "AIR")
- "Lavaggio ad umido" di materassi, tapeti e imbottiture (con accessorio "kit di estrazione spray")
- Mettere sotto vuoto / rinfrescare ad esempio cuscini, piumoni, peluche, ecc.

- Funzione Blow per gonfiare palloni e palloncini, per asciugare oggetti o per soffiare gli scarichi ostruiti

Importante:
La spazzola elettrica (accessorio) può essere bloccata in posizione di parcheggio. Tuttavia, questo non si applica alla bocchetta per pavimenti: per favore non inclinarla in avanti, altrimenti le parti potrebbero rompersi.
Non depositare mai il win-i touch riempito con acqua o in stato umido.

Consiglio:
- L'aggiunta di proWIN DESIFIX* impedisce la formazione di un biofilm nel serbatoio dell'acqua. *proWIN DESIFIX è un biocida. Utilizzare i prodotti biocidi con attenzione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.
- L'accessorio multifunzione win-i (accessorio) insieme all'adatta fibra per pavimenti proWIN COTONE o IGIENE è perfetto per aspirare e pulire allo stesso tempo.
- Aggiunta di proWIN PURE AIR o delle sue varianti per l'esperienza ersnale dell'aria all'interno: proWIN PURE AIR ha dimostrato di neutralizzare l'inquinante formaldeide e può anche ridurre gli odori organici sgradevoli.
  Applicazione: Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua – osservare l'indicatore di livello. Aggiungere 10 - 25 ml di proWIN PURE AIR (o delle varianti). Impostare la funzione „AIR".

Indicazioni di pulizia
Leggere le istruzioni per l'uso prima della pulizia.

- Estrarre prima la spina di alimentazione.
- Svuotare l'acqua sporca dal serbatoio dell'acqua, in seguito pulire il serbatoio dell'acqua con un panno asciutto.
- Pulire la parte inferiore della testata motore con un panno umido ed asciugarla in seguito.
- Rimuovere vite e separatore, pulirli in modo accurato e rimontarli. Assicurarsi che il separatore si innesti correttamente nella tacca di guida e fissarlo con il dado.
- Non chiudere le alette. Sollevare leggermente la maniglia del serbatoio dell'acqua e portarlo in posizione di asciugatura. In questo modo, l'umidità residua nel serbatoio può circolare con l'aria esterna e asciugarsi in modo ottimale.
- Il dispositivo è rapidamente pronto per l'uso di nuovo semplicemente premendo la testa del motore verso il basso.

Importante:
Il serbatoio dell'acqua non deve essere pulito in lavastoviglie.

Consiglio:
- Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo la pulizia e portare il win-i touch in posizione di parcheggio. La posizione di parcheggio si raggiunge quando la maniglia (maniglia sul serbatoio dell'acqua) si appoggia sul retro del serbatoio dell'acqua. Adesso la testa del motore può essere semplicemente montata e l'acqua rimanente evapora attraverso lo spazio esistente.
- Il tubo standard deve essere pulito solo se i liquidi sono stati aspirati in precedenza, altrimenti non è necessario.
  Per far asciugare completamente il tubo di 3 m dopo averlo sciacquato con acqua, far asciugare per favore sempre in modo sospeso (come un tubo da giardino) oppure con il win-i touch attivato tenere la fine del tubo per vari minuti all'uscita dell'aria. In caso contrario, l'acqua residua rimarrà nel tubo e potrebbero svilupparsi odori sgradevoli.

Indicazioni di sicurezza
Osservare per favore sempre le istruzioni di sicurezza nelle istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Tensione: 220 - 240 V | 50/60 Hz
Potenza: 260 fino a max. 650 watt
Turbina: ca. 25.000 giri al minuto
Volume: livello AIR: 53,6 dB | livello CLEAN: 65 dB | livello WET: 68,3 dB
Vuoto: 970 Pmax mm H_2O (misurato su una colonna d'acqua)
Flusso volumetrico: livello AIR: 9,5 l/s | livello CLEAN: 24,2 l/s | livello WET: 28,8 l/s
Timer con 4 funzioni: (15 min. / 30 min. / 45 min. / 60 min. e avvio ritardato agli stessi intervalli per la purificazione dell'aria)
Misure esterne: ca. 38 x 35 x 45 cm (L x B x H)
Peso: 6,5 kg
Cavo di alimentazione: 7 m di lunghezza per un lungo raggio d'azione
Manico telescopico: regolabile in modo variabile, in acciaio inox
Garanzia: 4 anni di garanzia sul dispositivo e sugli accessori e 10 anni di garanzia di disponibilità dalla data del contratto di acquisto.

Accessori

Accessori standard:

- Tubo telescopico in acciaio inossidabile
- Bocchetta per fughe
- Sostegno di parcheggio
- Bocchetta per imbottiture
- Chiave di pulizia per separatore
- Tubo di aspirazione con regolazione dell'aria
- Bocchetta per pavimenti reversibile

Accessori speciali:

- Adattatore di scarico
- Punta di gonfiaggio con frusta per per gonfiare materassini ad aria, palloncini, ecc.
- Spazzola elettrica con tubo flessibile e tubo telescopico per un'aspirazione profonda e asciutta di per es. tappeti o materassi
- Tergivetro (in combinazione con il kit di estrazione spray)
- Turbospazzola a mano (elettrica) per la pulizia di imbottiture
- Turbospazzola a mano (azionamento pneumatico)
- Scarpetta per igiene e materassi come attacco per la spazzola elettrica per proteggere il materasso contro danni e insudiciamenti
- Pennello per mobili (per spolverare su superfici)
- Accessorio multifunzionale per bocchetta per pavimenti commutabile per aspirare e pulire in un solo passo (con proWIN fibra pavimenti COTONE / IGIENE)
- Scopa in pelo naturale (per aspirare pavimenti in legno delicati)
- Striglia a nodi (cura per cani/cavalli)
- Kit estrazione spray
- Squeegee (in combinazione con kit di estrazione spray per la pulizia di superfici lisce)