

Scheda dati

LCD SHINE

- Panno antistatico in microfibra
- Ideale per schermi e display
- Pulisce senza graffi e senza pelucchi

Microfibra fine con effetto antistatico - per schermi brillantemente puliti.

Proprietà di prodotto

LCD SHINE realizzato in microfibra estremamente fine, pulisce delicatamente tutte le superfici dello schermo come i display di smartphone, tablet o smartwatch nonché gli schermi di televisori e computer senza graffiare. Grazie all'effetto antistatico, polvere, pelucchi e impronte vengono rimossi in modo affidabile e si impedisce che la superficie si sporchi nuovamente rapidamente. Per una pulizia perfetta senza aloni.

Applicazione

Applicare appena umido o asciutto.

Non è necessaria una pulizia successiva.

Importante:

Osservare per favore i consigli del produttore degli oggetti e delle superfici da trattare.

Si prega di lavorare sempre con un panno pulito per evitare graffi causati dalla contaminazione.

Esempi di applicazione:

Superfici dello schermo come televisione, computer, smartphone, smartwatch, tablet

Indicazione di pulizia

Seguire le raccomandazioni di lavaggio sull'etichetta di lavaggio.

Max. 60 °C (lavatrice)

Consiglio sul detersivo:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Non utilizzare ammorbidenti o candeggina contenenti cloro

Non adatto all'asciugatrice. Non stirare.

Nota:

Lavare con colori simili.

Si prega di non asciugare sul termosifone per evitare possibili scolorimenti.

Consiglio:

Lavare prodotti in microfibra nel proWIN SACCHETTO PER LA BIANCHERIA senza l'aggiunta di altri tessuti. Così prendete cura delle fibre ed evitate l'attacco di peluzzi.

Composizione

75% poliestere, 25% poliammide

Grandezza / colore

20 cm x 28 cm / grigio argento