

Scheda dati

CLEAN

Panno in microfibra con effetto doppio per la pulizia di diverse superfici in cucina.

- Panno per la pulizia a doppia azione
- Rimuove senza sforzo lo sporco leggero e ostinato
- Diversi lati in microfibra per esigenze diverse
- Ideale per un'ampia varietà di superfici della cucina

Descrizione del prodotto

CLEAN realizzato in microfibra fine con due lati per la pulizia impegnativa di diverse superfici della cucina come acciaio inossidabile, vetroceramica o plastica. Il lato robusto, inciso al laser, rimuove perfettamente lo sporco ostinato, mentre il lato altamente assorbente, non inciso al laser, rimuove in modo ottimale lo sporco sciolto. La delicatezza del lato non inciso al laser è stata confermata da un test sui materiali.

Applicazione

Usare in modo umido.

Importante:

Osservare per favore sempre le indicazioni del produttore degli oggetti da pulire.

Non adatto per superfici ruvide.

In combinazione con CREAMEX SOFT non usare su acciaio inox spazzolato.

Per evitare graffi su superfici delicate:

Risciacquare accuratamente eventuali residui di sporco dopo l'uso. Utilizzare solo panni puliti e privi di particelle di sporco. Utilizzare solo il lato non laserato del panno e ripiegare i bordi per evitare il contatto con la superficie

Esempi di applicazione:

- superfici lisce come vetroceramica, plastica o frontali lucidi (lato non laserato)
- lavelli in acciaio inox, cappe aspiranti, frontali degli elettrodomestici in acciaio inox
- rubinetteria

Consiglio:

Perfetto in combinazione con

- CREAMEX SOFT

Per lucidare

- GLANCE

Indicazioni per la cura

Osservare le indicazioni di lavaggio sull'etichetta di lavaggio.

Max. 60 °C (lavatrice)

Consiglio sul detersivo:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER

- Non usare ammorbidenti o candegine contenenti cloro

Non adatto per l'essiccatore. Non stirare.

Nota:

Lavare insieme a colori simili.

Non far asciugare sul termosifone per evitare possibili macchie.

Consiglio:

Lavare prodotti in microfibra nel SACCHETTO PER LA BIANCHERIA senza l'aggiunta di altri tessuti. Così prendete cura delle fibre ed evitate l'attacco di peluzzi.

Composizione

80% poliestere, 20% poliammide

Grandezza / colore

31 cm x 32 cm / grigio