

Datablad

PROWIN AIRBOWL 2

PROWIN AIRBOWL 2 - de luchtreiniger van de 2e generatie voor een aangenaam leefklimaat (in combinatie met proWIN PURE AIR of een variant hiervan).

Producteigenschappen

proWIN AIRBOWL 2 neutraliseert, in combinatie met onze proWIN PURE AIR (of een variant hiervan), onaangename geuren en verwijdert de schadelijke stof formaldehyde uit de omgevingslucht. Via de motor wordt een beluchtingsschijf aangedreven die de omgevingslucht door de openingen in het deksel aanzuigt en naar de vloeistof in de bowl leidt. Door het contact met de proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) in de bowl worden de formaldehyde en aanwezige geurtjes gebonden en geneutraliseerd. De uitgaande lucht stroomt vervolgens geneutraliseerd en gearomatiseerd uit het apparaat. Zo worden uw omgevingslucht en uw leefklimaat binnenshuis positief veranderd.

Het geaccrediteerde Institut für Biotechnische Forschung und Entwicklung (IBFE) in Kirkel-Limbach heeft de PROWIN AIRBOWL 2 gecertificeerd dat er ondanks mogelijk vervuild vulwater geen significante afgifte van ziektekiemen door de AIRBOWL 2 aan de omgevingslucht plaatsvindt (testnr.: 2880916).

Toepassingsbereik

proWIN AIRBOWL 2 kan in iedere gesloten ruimte gebruikt worden.

Toepassing

Tip:

Houd rekening met het advies in de handleiding van de PROWIN AIR BOWL 2.
Onderstaand een algemeen overzicht voor gebruik:

1. Vul het waterrreservoir met schoon water. Het gevulde waterniveau dient tussen de MIN- en MAX markering te zijn. Niet vullen met heet water!
2. Voeg naar eigen smaak tussen de 15 - 30 ml proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) aan het water in de proWIN AIRBOWL 2 toe.
3. Plaats het deksel vervolgens stevig op het apparaat.
4. Door het gebruik van de aan-uit-schakelaar in het midden van het display zet u het apparaat aan. Indien u nogmaals op deze toets drukt, schakelt het apparaat uit.
5. Druk meerdere malen op de ventilatie knop in het display en stel de ventilatie snelheid in (laag, gemiddeld, hoog).
6. De 7-kleuren-LED schakelaar dient voor het bedienen van de lichtfunctie. Druk eenmaal en de kleurenwissel wordt ingeschakeld. Door nog een keer te drukken, schakelt u deze functie weer uit.
7. De PROWIN AIRBOWL 2 biedt u de mogelijkheid van het gebruik van een timerfunctie. Door het intoetsen van de timer-knop in operationele modus begint het timersymbool in het display te knipperen en verschijnt het getal "1". Dit wil zeggen dat de PROWIN AIRBOWL 2 zich na een uur automatisch uitschakelt. Druk meerdere malen achter elkaar op deze toets en kies een tijdsbestek tussen de 1-9 uur. Als u de toets in uitgeschakelde toestand bedient, gaat de proWIN AIRBOWL 2

automatisch binnen het gewenste tijdsbestek aan (1 = inschakelen na 1 uur, 2 = inschakelen na 2 uur etc.).

8. De proWIN AIRBOWL 2 biedt bovendien een functie voor het in- en uitschakelen van een elektronische ionisator en van UV-LEDs. Deze beide toetsen bevinden zich ook in het display. Indien de ionisator ingeschakeld is, wordt stof in de lucht gebundeld en in het waterreservoir opgenomen. Het UV-licht heeft een kiem-reducerende werking op het water.
9. Middels de sleep mode-toets in het display activeert u de "slaapstand". In deze modus loopt uw proWIN AIRBOWL 2 op de laagste omwentelingsstand en het display en de 7-kleuren-LED lichten worden na ca. 1 uur automatisch uitgeschakeld. Alleen het symbool van de sleep mode is nog zichtbaar op het display. Door nogmaals op deze toets te drukken kunt u het display weer inschakelen.
10. Als uw proWIN AIRBOWL 2 aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk, wordt de kamertemperatuur aangegeven.
11. Om kiemvorming in de vloeistof van het waterreservoir te voorkomen, is het belangrijk om de vloeistof regelmatig te verversen (uiterlijk om de 2 dagen). Ziekteverwekkers kunnen zich sneller vermeerderen bij hogere kamertemperaturen. Vandaar dat het verversen van het water dan eerder dient te gebeuren.

Reinigingsinstructies

Om te reinigen de proWIN AIRBOWL 2 uitschakelen en de stroomstekker uittrekken. Neem het bovenste deel van de BOWL af, maak het waterreservoir helemaal leeg en reinig en droog met de proWIN X-TRA DRY. Afhankelijk van de vervuiling kan het water-aanzuigbuisje verwijderd worden en met schoon water gereinigd worden.

Zet het apparaat en het waterreservoir niet in de vaatwasser, beide onderdelen zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

De onderdelen die bekabeld zijn mogen NIET in water gedompeld of in de vaatwasser gezet worden.

Onafhankelijk van de waterhardheid dienen het reservoir en de water-deflector minimaal om de 6 maanden ontkalkt te worden volgens het voorschrift van de gebruikte ontkalker. Verwijder de water-deflector door het deksel af te nemen en ontkalk met proWIN ONTKALKER of proWIN ECO POWER ONTKALKER.

Veiligheidstips

Houd rekening met de onderstaande punten om brandgevaar, kans op letsel en een elektrische schok te voorkomen:

- Gebruik het apparaat alleen op een veilige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Gebruik het apparaat, net als alle elektrische apparaten, niet als speelgoed.
- Zorg er altijd voor dat er niets op het apparaat ligt omdat dit de luchtuitleet belemmert.
- Vul het waterreservoir niet boven de MAX-vullijn met water.
- De waterhoogte mag ook niet onder de MIN-vullijn komen. Niet vullen met warm water!
- Verwijder het water uit het waterreservoir als het apparaat niet gebruikt wordt, reinig zoals beschreven in de handleiding en droog met de proWIN X-TRA DRY.
- Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt en voordat het deksel geopend wordt.
- Dompel het deksel niet in water en spoel het niet met water af! Reinig het apparaat met onze proWIN X-TRA DRY. Het apparaat evenals het waterreservoir zijn NIET geschikt voor de vaatwasser.

- Gebruik voor de reiniging van het apparaat alleen schoon water en geen chemische reinigings- en oplosmiddelen!
- Schakel alle schakelaars op het apparaat uit voordat u de stekker uit de contactdoos haalt.
- Raak de elektrokabel niet aan met natte of vochtige handen.
- Om uit te zetten, verwijdert u de stekker uit de contactdoos (niet aan de kabel trekken).
- Gebruik het apparaat niet als de elektrokabel of de stekker beschadigd zijn.
Als de proWIN AIRBOWL MINI niet functioneert, gevallen is, in het buitenbereik gebruikt werd of in water gedompeld werd, mag deze niet meer gebruikt worden. In dergelijke gevallen dient het apparaat vervangen te worden om ongelukken te voorkomen.
- Het apparaat mag alleen dan door kinderen vanaf 8 jaar, mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, indien zij onder toezicht zijn of op de hoogte zijn gebracht van hoe dit apparaat veilig te gebruiken en de mogelijke gevaren bij gebruik begrepen hebben. Dit geldt ook voor de reiniging en het gebruikersonderhoud van het apparaat. Wanneer het netsnoer van het apparaat beschadigd is, dient dit door de fabrikant vervangen te worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Voor het vullen of reinigen dient u het apparaat van het stroomnet te verwijderen.

Volg de veiligheidsinstructies zorgvuldig op en zorg ervoor dat elke persoon die het apparaat gebruikt, deze instructies op voorhand gelezen heeft.

Technische gegevens

Inhoud: ~ 0,4 – 1,5 l

Gewicht: 0,86 kg

Spanning van het apparaat: 12 V / 6 W

Afmeting: 220 mm x 220 mm x 220 mm

Snelheid: 3 stappen

Geluidsniveau: stap 1 = 43,3 dB, stap 2 = 46,3 dB, stap 3 = 52,3 dB

Kleur-LEDs: 4 LEDs (7 kleuren)

UV-licht: 4 LED

Timer ON + OFF: 1-9/h

Circulatie m³ per uur: stap 1 = 11,6 m³/h, stap 2 = 13,7 m³/h, stap 3 = 15,8 m³/h

Weergave kamertemperatuur: °C

Elektronisch schakelbare ionisator

Inbegrepen in levering: voeding (stroom), handleiding

Garantie: 2 jaar