

Datablad

Brush Cleansing Pad

Siliconen reinigingspad voor kwasten

Toepassingsbereik

Onze Brush Cleansing Pad is perfect voor de zachte en ongecompliceerde reiniging van uw cosmetica kwasten! De noppenstructuur op de reinigingspad maakt uw cosmetica kwasten vrij van poeder- en make-up resten. Met praktische zuignap op de achterkant voor bevestiging aan de wastafel en voor een betere grip van de reinigingspad.

Toepassing

Bevochtig de cosmetica kwast met warm water en breng een milde zeep aan op de borstelharen. Bevestig de zuignap aan de wastafel of houdt de zuignap tussen uw vingers vast en beweeg de kwast met een cirkelende beweging over de reinigingspad totdat de kwast schoon is. Het is belangrijk om de kwast altijd met de borstelharen naar beneden te houden zodat het vuil naar beneden weg kan lopen en er geen water in de manchet loopt. Spoel de kwast en de reinigingspad daarna onder warm stromend water af. Laat de kwast liggend aan de lucht drogen; de reinigingspad kan ook met een doek worden afgedroogd.

Tip: Perfect geschikt voor het schoonmaken van onze poederkwast!

Productwerking

Na langdurig gebruik van cosmetica kwasten hopen zich make-up resten, huiddeeltjes en vuil in de borstelharen op. Bovendien hopen bacteriën zich hier ook graag in op en vermenigvuldigen zich. Om ervoor te zorgen dat deze bacteriën niet op de huid overgaan en daar onzuiverheden veroorzaken, is het belangrijk dat kwasten regelmatig grondig worden schoongemaakt. Hierdoor kan de levensduur van de cosmetica kwasten ook worden verlengd. Het zachte siliconen materiaal van de Brush Cleansing Pad zorgt voor een zachte reiniging van de borstelharen en een goede grip in de hand.

Onderhoudsinstructies

De Brush Cleansing Pad kan met een milde zeep onder stromend water worden schoongemaakt.

Materiaal / kleur

Siliconen / grijs