

Datablad

proWIN Big Heart

- Warmwaterkruik gemaakt van natuurlijk rubber zonder plastificeermiddelen
- Pluche bekleding van 100 % Polyester

Toepassingsbereik

Juist tijdens de koelere dagen verlangen wij naar warmte en ontspanning. Kou en dat onbehaaglijke gevoel worden met deze zachte warmwaterkruik snel vergeten. Vul de kruik heel gemakkelijk met heet water, maak het je comfortabel op de bank of in bed en geniet van de weldadige warmte.

Gebruik

Verwijder voor het vullen als eerste de stoffen bekleding en de schroefdop en test de sluitring en de kruik zelf op slijtage, scheuren, breuken of andere beschadigingen. Is de kruik in goede staat, dan kan deze weer overtrokken worden en kan de kruik voor 2/3 deel voorzichtig met warm water gevuld worden. De aanbevolen temperatuur is ca. 50°C (122°F). Gebruik s.v.p. geen kokend water om brandwonden te voorkomen. Let er op dat er geen heet water op handen, gezicht of andere lichaamsdelen spat of vloeit. Vul de kruik niet volledig omdat deze anders uit elkaar kan barsten. Voordat de warmwaterkruik afgesloten wordt, houdt deze voorzichtig schuin totdat het water in de opening zichtbaar wordt. Zo kan de resterende lucht ontsnappen en kan de schroefdop vastgedraaid worden. Controleer de afdichting van de schroefdop door de kruik op de kop te houden en een lichte druk uit te oefenen. Lekt er geen water uit, dan kan de warmwaterkruik gebruikt worden.

Veilig gebruiken

Gebruik de warmwaterkruik nooit in combinatie met een elektrische deken. Druk nooit op een warmwaterkruik, ga er nooit op zitten en liggen. Bij het gebruik van een warmwaterkruik voor het verwarmen van het bed, niet opwarmen in de oven of magnetron. Leg de kruik niet op radiatoren of warme oppervlakken. Gebruik geen warmte verhogende substanties zoals b.v. zout of water met een hoog koper en/of kalkgehalte om de kruik te vullen. Dit verkort de levensduur van de kruik.

Let u er op dat

Verbranding gemakkelijk kan optreden als er bij het vullen heet water op de huid spat of als er een met kokend water gevulde kruik op de huid gelegd wordt, als de warmwaterkruik barst en heet water uit de kruik op de huid vloeit. Ook te lang laten inwerken op de huid kan leiden tot verhitingschade. Vandaar dat u altijd dient te letten op een gepaste watertemperatuur en warmte inwerktijd. Dit geldt vooral bij kinderen. Kiest u in dit geval altijd voor een lagere water temperatuur. Gebruik altijd een hoes om de warmwaterkruik of wikkel de kruik in een handdoek. Kruiken en hun onderdelen zijn geen speelgoed en horen daarom niet thuis in kinderhanden. Ook polybags kunnen gevaarlijk zijn. Houdt deze ver van baby's en jonge kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Onderhoudsinstructies

De warmwaterkruik na gebruik volledig leeg maken en bij kamertemperatuur ondersteboven ophangen om te laten drogen. Laat de sluiting bij het opbergen altijd los van de kruik. Bewaar de kruik koel, droog en in het donker. Plaats geen voorwerpen op de kruik. Om de warmwaterkruik in goede staat te houden, vermijdt contact met zonlicht, schoonmaakmiddelen, olie en vet. Berg de kruik nooit gevuld op. Controleer de schroefdop en de sluitring regelmatig, omdat de sluitring bij regelmatig gebruik kan vervormen. De warmwaterkruik dient na een jaar vervangen te worden of zodra er tekenen van slijtage, scheuren of lekkages ontstaan. De pluche bekleding kan apart op 30°C in de wasmachine gewassen worden. Gebruik s.v.p. geen wasverzachters, niet bleken met chloor, niet chemisch reinigen, niet strijken en ook niet drogen in de wasdroger om het weefsel niet te beschadigen. Om de vorm te behouden is het het beste om de bekleding liggend te laten drogen.