

Datablad

SCHUIMWONDER

- Mooi gevormde plastic fles
- Voor het opschuimen van verschillende proWIN reinigingsmiddelen
- Zorgt voor zacht schuim
- Met praktische schaalverdeling voor gemakkelijk vullen

Handige foamer voor het opschuimen van diverse proWIN-reinigingsproducten - onmisbaar in elk huishouden.

Producteigenschappen

proWIN SCHUIMWONDER van stabiele kunststof met schaalverdeling produceert luchtig, zacht schuim. Door het opschuimen van geselecteerde producten wordt een betere oppervlaktehechting mogelijk, zelfs op verticale oppervlakken. De intensieve werking van de gekozen reiniger zorgt zo voor een perfect reinigingsresultaat. In combinatie met GLANCY ideaal voor het afwassen tussendoor.

Toepassing

Plaats het SCHUIMWONDER op een vlakke ondergrond.

Vul tot de markering "1:10" met water en vul het vervolgens met het gewenste reinigingsmiddel aan tot de "Max"-markering.

Geschikt voor het opschuimen van de volgende proWIN reinigers:

- ALLESKUNNER
- CALEX (met SOFTCLEAN)
- CLEANERGY
- GLANCY
- SOFTCLEAN

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.

Volg altijd de doseringsinformatie en gebruiksinstructies op het etiket/datablad van de betreffende reiniger.

Vul de flacon niet boven de maximale vullijn omdat het anders kan overlopen.

Als het niveau onder de "Min"-markering daalt, is goed pompen niet meer mogelijk en moet het bijgevuld worden.

Gelieve ervoor te zorgen dat het SCHUIMWONDER altijd verticaal staat, vastgehouden of vervoerd wordt.

Als de schuimdispenserkop te ver gekanteld wordt, kan deze beschadigen.

Om bacteriële besmetting van de oplossing tegen te gaan, dient dit regelmatig ververs te worden of mengt u slechts zo veel reinigingsoplossing als u nodig hebt.

Reinigingsinstructies

Spoel de fles regelmatig met warm water, en reinig na elke wisseling van het reinigingsmiddel met GLANCY zo nodig.

Door het luchtgehalte in de dispenser kunnen resten van de betreffende reinigingsvloeistof na langdurig gebruik opdrogen en het pompmechanisme doen vastplakken.

Dit kan er weer toe leiden dat de pompkop van de SCHUIMWONDER blijft hangen en zonder verder ingrijpen niet meer teruggaat naar zijn oorspronkelijke positie.

De volgende reinigingsvoorschriften moeten hier in acht genomen worden:

Reinig de SCHUIMWONDER eerst met warm water voordat het opnieuw gevuld wordt of als het lang niet is gebruikt. Spoel de pompkop af met warm water of leg hem in warm water en "pomp" hem onder water om de opgedroogde resten te verwijderen.

Niet vaatwasserbestendig.

Inhoud

250 ml

Materiaal / kleur

HDPE / transparant/grijs