

Datablad

AIRBOWL touch

Het apparaat voor een aangename binnenluchtbeleving – perfect in combinatie met PURE AIR.

- Luchtreiniger met waterfilter
- Te gebruiken in binnenruimtes
- Met lichtfunctie en kleurverloop
- Combinatie met PURE AIR (+ varianten)

Productomschrijving

De AIRBOWL touch is gebaseerd op het principe van een waterfilter, waarmee de lucht wordt gereinigd. De motor in de kop van de unit beweegt het ventilatorwiel, die de omgevingslucht in het waterreservoir trekt. De vermengingseenheid leidt de binnenkomende lucht door het waterscherm en door de dekselopening weer naar buiten. In combinatie met PURE AIR of de varianten daarvan, wordt de schadelijke stof formaldehyde* uit de binnenlucht verwijderd, worden onaangename geuren geneutraliseerd en wordt er voor een aangename geur gezorgd. De werking van de PURE AIR is gebaseerd op een principe dat werd ontdekt bij natuurlijke schapenwol. Onze PURE AIR-producten maken gebruik van een werkzaam aminozuren complex dat werd nagemaakt op basis van schapenwol. De luchtreiniging wordt ondersteund door de ionisator van het apparaat, die stofdeeltjes elektrostatich oplaadt en aan elkaar bindt. De grotere stofdeeltjes die zo ontstaan, kunnen gemakkelijker uit het water worden gefilterd. Het UV-licht heeft effect op eventuele ziektekiemen in het water en vertraagt hun verspreiding. Door de lichtfunctie met kleurverloop kan een prettige sfeer worden gecreëerd.

*De efficiëntie (vermindering van formaldehyde, dierlijke geuren, geuren van vet en sanitair) van het product is aangetoond door geaccrediteerde laboratoria.

Toepassing

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

- Vul met water, het vulniveau dient tussen de MIN- en MAX markering te liggen.
- Voeg 15 - 30 ml PURE AIR (of een variant) toe.
- Bevestig de apparaatkop.
- Steek de stekker in het stopcontact, zet het apparaat via het touchdisplay aan.
- **Schakelvolgorde:**
 - Druk 1 x op de toets: de AIRBOWL touch schakelt naar stand 1 – display groen, LED-verlichting/kleurverloop en UV-LED's ingeschakeld
 - Druk 2 x op de toets: de AIRBOWL touch schakelt naar stand 2 – display blauw, LED-verlichting/kleurverloop en UV-LED's ingeschakeld
 - Druk 3 x op de toets: de AIRBOWL touch schakelt naar stand 3 – display rood, LED-verlichting/kleurverloop en UV-LED's ingeschakeld
 - Druk 4 x op de toets: de AIRBOWL touch schakelt naar stand 1 – display en LED-verlichting uit, ideaal voor slaapkamers/als nachtmodus
 - Druk 5 x op de toets: de AIRBOWL touch wordt volledig uitgeschakeld
- In elke verlichtingsmodus bestaat de mogelijkheid het kleurverloop stop te zetten en een gewenste kleur vast in te stellen. Houd de toets 3 seconden ingedrukt wanneer de gewenste kleur in het kleurverloop wordt bereikt. Na 3 seconden knippert deze drie keer en de gewenste kleur staat vast.

Door de toets weer 3 seconden in te houden begint het kleurverloop opnieuw. Dit wordt aangegeven doordat het display drie keer knippert.

- Bovendien is de AIRBOWL touch uitgerust met een praktische autostartfunctie. Na een stroomonderbreking, bijvoorbeeld door een externe home WLAN-stekker of een tijdschakelaar, start de AIRBOWL touch weer betrouwbaar op in de laatst ingestelde modus. Zo kan het apparaat via een bestaand smart home-systeem overal vandaan worden in- en uitgeschakeld of met een afzonderlijke tijdschakelaar op vaste tijden per dag worden aangestuurd.

Belangrijk:

Niet met heet water vullen.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Ververs het water-PURE AIR mengsel regelmatig: minstens om de twee dagen, bij hogere temperaturen vaker. Door het gebruik van gedestilleerd water kan het verversen van het water een dag extra worden uitgesteld.

Als het apparaat niet wordt gebruikt, reservoir leegmaken, reinigen en drogen.

Reinigingsinstructies

Zet voor het schoonmaken de AIRBOWL touch eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Belangrijk:

De apparaatkop bevat elektronische onderdelen en mag niet in water gedompeld of in de vaatwasser gereinigd worden.

Het waterreservoir is niet geschikt voor de vaatwasser.

Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Apparaatkop afnemen en het waterreservoir helemaal leegmaken. Uitspoelen met schoon water en afdrogen met de LONDRY.
- Bij vervuiling van de vermengingseenheid de apparaatkop omdraaien zodat deze naar boven wijst. Houd het borgplaatje met één hand vast en maak het toevoerbuisje los door het lichtjes met de klok mee te draaien. Door op de borgpennen te drukken kan de water-deflector worden losgemaakt en er vanaf worden gehaald. De losse onderdelen kunnen zo met warm water worden gereinigd en afgedroogd.
- Maak de behuizingsdeksel stofvrij met een droge of licht vochtige LONDRY.
- Uiterlijk elke 6 maanden (of afhankelijk van de waterhardheid) het waterreservoir, de water-deflector en het toevoerbuisje verwijderen en ontkalken met CALEX.
- Als het ventilatorwiel vervuild is, neem dan contact op met uw proWIN consulent.

Veiligheidsinstructies

Neem altijd de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing in acht.

Kleurvarianten

zwart mat

Technische gegevens

Voedingsspanning (voedingseenheid): 230 V (AC, 50 Hz)

Spanningsniveau (apparaat): 12V

Vermogen: 6 W

Inhoud waterreservoir: 0,4 – 1,5 liter (MIN - MAX)

Leeggewicht: 0,76 kg

Gewicht bij max. vulniveau: 2,19 kg

Afmetingen apparaat: 220 mm x 220 mm x 220 mm
Ventilator: 3 standen
Geluidsniveau: stap 1 = 34,2 dB, stap 2 = 40,5 dB, stap 3 = 45 dB
UV-licht: 4 UVA-LEDs
LED-licht: vloeiend kleurverloop
Ionisator: permanent
Garantie: 2 jaar

Leveringsomvang

AIRBOWL touch, voeding, handleiding, 4 zelfklevende geluidsdempende rubbertjes

Reserve onderdelen

Alle onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen, zijn verkrijgbaar als reserveonderdeel.