Fiche technique

Brush Cleansing Pad

Tampon de nettoyage en silicone pour pinceaux

Domaine d'utilisation

Notre Brush Cleansing Pad est parfait pour un nettoyage doux et simple de vos pinceaux cosmétiques ! La structure en picots sur le tampon de nettoyage élimine les résidus de poudre et de maquillage de vos pinceaux cosmétiques. Avec une ventouse pratique au dos pour se fixer au lavabo ou pour mieux maintenir le tampon de nettoyage.

Utilisation

Mouillez la brosse cosmétique à l'eau chaude et appliquez un savon doux sur les poils du pinceau. Fixez la ventouse au lavabo ou tenez la ventouse entre vos doigts et passez le pinceau sur le tampon de nettoyage en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à ce que le pinceau soit propre. Il est important de toujours tenir la brosse avec les poils vers le bas afin que la saleté puisse s'échapper vers le bas et que l'eau ne coule pas dans la manchette. Rincez ensuite le pinceau et le tampon de nettoyage sous le jet d'eau. Laissez sécher la brosse à l'air libre ; le tampon de nettoyage peut également être séché avec un chiffon.

Conseil : parfaitement adapté pour nettoyer notre Pinceaux à poudre, Pinceau de maquillage et Pinceau pour PROWIN EXPRESSION Rouge !

Conseils d'entretien

Le Brush Cleansing Pad peut être nettoyé sous le jet d'eau, avec un savon doux.

Matériau / couleur

Silicone / gris