

Scheda dati

win-i adattatore di scarico

Pulire scarichi ostruiti senza prodotti chimici!

Proprietà del prodotto

L'adattatore di scarico offre grazie alla funzione di aspirazione/soffiaggio del win-i la possibilità di rimuovere leggere ostruzioni in modo ecologico, senza l'aggiunta di ulteriori detergenti.

Indicazioni di applicazione e di cura

Riempire il serbatoio dell'acqua del win-i. Collegare l'adattatore di scarico al tubo o alla punta di gonfiaggio. Collegare il tubo alla bocchetta dell'aria di scarico posteriore del win-i e posizionare l'adattatore di scarico sullo scarico da pulire. Avviando il win-i lo scarico viene in seguito „liberato a soffio“.

Se volete pulire il tubo dopo l'uso, sciacquate il tubo win-i con acqua calda, con l'aggiunta di proWIN PURE AIR o AIR (ca. ½ cappuccio di dosaggio su 1 litro di acqua) e farlo asciugare in posizione pendente.

Notate per favore: coprire sempre il troppopieno sul lavandino ecc. con un panno, altrimenti l'acqua può schizzare qui fuori!

Importante: Per evitare la creazione di cattivi odori, è essenziale far scorrere l'acqua nello scarico dopo essere stato liberato a soffio

Consiglio: Dopo la pulizia del tubo, collegarlo all'attacco anteriore del win-i (come per l'aspirazione) e inserire l'altra estremità nella bocchetta dell'aria di scarico posteriore. Questa circolazione dell'aria asciuga il tubo in ca. 15-20 minuti.

Campi di applicazione

Scharichi ostruiti, come vasca da bagno, doccia, lavabo, ecc.

Caratteristica del materiale / Dati tecnici

Materia plastica di alta qualità