

Datablad

win-i elektrische borstel

- Voor vloerbedekking en harde vloeren, bekleding en matrassen
- Grote zuig- en schoonmaakkracht
- Lost diepzittend vuil op

De specialist voor grondig stofzuigen - het speciale accessoire voor onze win-i

Producteigenschappen

De proWIN win-i elektrische borstel is bijzonder geschikt voor de verzorging van tapijt (bv. tapijtlopers), maar ook voor harde vloeren, bekleding en matrassen. Door de hoge zuig- en schoonmaakkracht van de vloerborstel met motorische rolborstel wordt diepzittend vuil perfect opgelost.

Gebruiksaanwijzingen

- Steek voor ingebruikname de kabel van de slang van de elektrische borstel in de aansluiting op de win-i.
- Stel de motor regulator in op CLEAN
- Plaats de telescoopstang schuin en bedien het vergrendelingsmechanisme van de elektrische borstel aan de handgreep om de motor te starten.
- Als de telescoopstang in de parkeerstand staat, schakelt de motor automatisch uit.

Belangrijk:

- Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.
- De Elektroborstel is uitsluitend geschikt voor het droog stofzuigen.
- Niet geschikt voor hoogpolige tapijten of tapijten met franjes. Kan tot blokkering van de borstel leiden.
- Niet met beschadigde stroomkabel in gebruik nemen.

Tip voor de reiniging van matrassen:

- win-i Hygiëne- & matrassen opzetstuk als opzetstuk voor de Elektrische borstel dient ter bescherming van de matrassen tegen beschadiging en voorkomt dat ze vies worden.

Bescherming tegen overbelasting:

De elektrische borstel beschikt over twee LEDs (groen/rood).

- groen = de elektrische borstel is volledig functioneel
- rood = bij overbelasting van de motor door het blokkeren van de borstelrol schakelt de overbelasting-bescherming de motor automatisch uit.

In dit geval geldt om als volgt te handelen:

- Elektrische borstel uitzetten en de stekker van de win-i uit het stopcontact te verwijderen
- Oorzaak van de foutmelding verhelpen, borstelrol indien nodig reinigen
- De elektrische borstel weer in gebruik nemen

Reinigingsinstructies

De slang van de win-i elektrische borstel mag vanwege de interne elektronica alleen in het uitzonderlijke geval als er een sterke geurontwikkeling optreedt, gereinigd worden.

- Zorg er voor het reinigen voor dat het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- Spoel de slang van de elektrische borstel met schoon water door.
- Slang daarna volledig laten drogen (min. 24 h). Hangend laten drogen of het uiteinde van de slang enkele minuten bij een lopende win-i aan de luchtuitlaat houden.
- Zorg er, voordat de elektrische borstel opnieuw gebruikt wordt, voor dat er geen vocht meer in zit en alle elektrische onderdelen en de stekker helemaal droog zijn.
- Rol van de elektrische borstel afzuigen of haar en vezels die zich om de borstelharen gewikkeld hebben, voorzichtig langs de inkeping van de rol afknippen, als het apparaat uitstaat.

Materiaalsamenstelling/technische gegevens

Breedte:	35,5 cm
Hoogte:	7,6 cm
Borstelbreedte:	30,7 cm
Gewicht:	1,9 kg
Borstelsnelheid:	ca. 4500 o/min
Vermogen:	ca. 130 W
Spanning:	230 V / 50 Hz

Levering

Vloerborstel met motorische rolborstel
Elektroslang
RVS verlenging/telescoopstang