

Datablad

## win-i elektrische borstel

De specialist voor bekleding, matrassen en tapijten!

### Producteigenschappen

Door de hoge zuig- en borstelprestatie van de vloerborstel met motorische rolborstel wordt ook vastzittend vuil losgemaakt. Zelfs zwaar belaste tapijten en lopers zijn geen probleem voor de proWIN win-i elektrische borstel.

Doordat er geen lijst gebruikt is voor het "uitkloppen" van de tapijten, worden bekleding en tapijten voorzichtig, maar efficiënt gereinigd.

### Gebruiksaanwijzingen

Steek voor ingebruikname van de win-i de kabel van de slang van de elektrische borstel in de daarvoor bestemde aansluiting op de win-i. Schakel de win-i in - instelling "clean" voor tapijten en "wet" voor matrassen. Staat de elektrische borstel in de parkeerstand dan kan de win-i niet ingeschakeld worden. Plaats de telescoopstang schuin en bedien het vergrendelingsmechanisme van de elektrische borstel aan de handgreep om de motor van de elektrische borstel te kunnen starten. Zodra men de telescoopstang weer in de parkeerstand terug zet, schakelt de motor uit (ook als het vergrendelingsmechanisme ingedrukt wordt).

De elektrische borstel van onze win-i is voorzien van een rood en een groen LED-lampje. Het groene lampje licht op als de elektrische borstel klaar is voor gebruik. Zodra de borstel door een vreemd voorwerp geblokkeerd wordt, licht het rode LED lampje op. In een dergelijk geval dienen de elektrische borstel en de win-i uit veiligheidsredenen van de stroom gehaald te worden, pas daarna mag het vreemde voorwerp verwijderd worden en is de elektrische borstel weer klaar om gebruikt te worden.

### Toepassingsbereik

De proWIN win-i elektrische borstel is geschikt voor het droog zuigen van tapijten en harde vloeren, bekleding en matrassen.

### Reinigingsinstructies

De slang van de win-i elektrische borstel mag vanwege de interne elektronica alleen in het uitzonderlijke geval als er een sterke geurontwikkeling optreedt, gereinigd worden.

Zorg er voor het reinigen voor dat het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.

Om te reinigen spoelt u nu de slang van de elektrische borstel met schoon water door. Houd er rekening mee dat de slang daarna compleet kan drogen (minstens 24 uur). S.v.p. altijd hangend laten drogen (zoals een tuinslang) of het uiteinde van de slang enkele minuten bij een lopende win-i aan de luchtuitlaat houden. Voordat de elektrische borstel opnieuw gebruikt wordt, zorgt u ervoor dat er geen vocht meer in zit en alle elektrische onderdelen en de stekker helemaal droog zijn.

De elektrische borstelrol kan afgezogen worden. Om haar en vezels die zich om de borstelharen gewikkeld hebben te verwijderen, kunnen deze voorzichtig met een klein schaartje langs de inkeping op de rol afgeknipt worden.

## Veiligheidstips

De win-i elektrische borstel is uitsluitend geschikt voor het droog stofzuigen.

Zeer hoogpolige tapijten of lange franjes aan tapijten mogen niet behandeld worden als de elektroborstel ingeschakeld is omdat dit tot blokkering van de borstel kan leiden.

Als het netsnoer van de proWIN win-i elektrische borstel beschadigd is, mag deze niet meer gebruikt worden.

## Materiaalsamenstelling/technische gegevens

Breedte:	35,5 cm
Hoogte:	7,6 cm
Borstelbreedte:	30,7 cm
Gewicht:	1,9 kg
Borstelsnelheid:	ca. 4500 o/min
Vermogen:	ca. 130 W
Spanning:	230 V / 50 Hz

## Levering

Vloermondstuk met motorische rolborstel

Elektroslang

RVS verlenging/telescoopstang