

Fiche technique

Électro-brosse Powerbrush win-i

Le spécialiste de l'aspiration à sec en profondeur - l'accessoire win-i spécial pour les meilleurs résultats de nettoyage.

- Électro-brosse pour le win-i
- Idéal pour les moquettes, sols durs, rembourrages et matelas
- Puissance d'aspiration et de brossage élevée
- Élimine les saletés installées en profondeur

Description du produit

L'Électro-brosse Powerbrush win-i est particulièrement adaptée pour l'entretien des tapis et moquettes ainsi que des rembourrages et matelas. La puissance d'aspiration et de brossage élevée de la Buse de sol avec rouleau rotatif motorisé décolle même la saleté incrustée profondément et les sols durs peuvent également être nettoyés efficacement avec l'Électro-brosse. La lumière LED assure un éclairage suffisant pendant l'utilisation, même dans les endroits sombres.

Utilisation

- Avant la mise en service, brancher le câble du tuyau électrique au connecteur du win-i
- Régler le moteur sur « CLEAN »
- Mettre le Manche télescopique en position inclinée et activer le rouleau rotatif et la lumière LED en actionnant la poignée
- Si le Manche télescopique est remis en position de stationnement, le moteur s'arrête automatiquement

Important :

Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à traiter.

L'Électro-brosse est exclusivement adaptée pour aspirer à sec.

N'est pas adaptée pour les tapis à poils longs / à franges, cela peut causer le blocage de la brosse.

Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation endommagé.

Lors de l'aspiration de matelas ou de surmatelas fragiles ou déjà endommagés, utiliser le Talon matelas pour Powerbrush win-i avec l'Électro-brosse et laisser un drap sur le matelas ou le surmatelas pour une protection supplémentaire.

Exemples d'utilisation :

Tapis et moquettes (par ex. voies de passage), rembourrages, matelas, sols durs

Protection anti-surcharge :

L'Électro-brosse dispose de deux LED (vert / rouge).

- vert = l'Électro-brosse est entièrement fonctionnelle
- rouge = en cas de surcharge du moteur par blocage du rouleau-brosse, la protection anti-surcharge éteint le moteur automatiquement.

Dans ce cas, il convient de procéder comme suit :

- Éteindre l'Électro-brosse et débrancher le cordon d'alimentation du win-i de la prise de courant
- Éliminer la cause de l'erreur, nettoyer éventuellement le rouleau-brosse
- Remettre l'Électro-brosse en service

Consignes de nettoyage

En raison de son équipement électronique interne, le tuyau de Électro-brosse win-i ne doit être nettoyée que de manière exceptionnelle en cas de formation d'odeurs fortes.

- Avant le nettoyage, s'assurer que l'appareil est débranché du secteur.
- Rincer le tuyau de l'Électro-brosse à l'eau claire.
- Laisser ensuite sécher complètement le tuyau (min. 24 heures). Suspendre le tuyau pour le séchage ou tenir son extrémité pendant quelques minutes à la sortie d'air du win-i en fonctionnement.
- Avant la remise en marche, s'assurer que le tuyau, les pièces électriques et la fiche d'alimentation soient complètement secs.
- Aspirer le rouleau-brosse ou couper soigneusement les cheveux / poils et fibres enroulés autour de la brosse, le long de l'encoche.

Consignes de sécurité

Veuillez toujours tenir compte des consignes contenues dans le mode d'emploi du win-i.

Matériau / Composition

Articulation pivotante et basculante : PP

Partie supérieure : ABS

Brosse-rouleau : polystyrène (PS) / implantation en PA

Bande de protection en PVC souple

Lèvre en TPU

Dimensions

34,2 cm x 22,3 cm x 9,5 cm (L x L x H)

Données techniques

Tension : 230 V / 50 Hz

Puissance : 150 W

Vitesse de rotation de la brosse : jusqu'à 7.500 tours / minute selon le revêtement de sol

Niveau sonore : environ 73dB selon le revêtement de sol

Poids : 2,7 kg

Éclairage LED

Contenu de la livraison

Buse sol avec rouleau-brosse à moteur

Tuyau électrique

Rallonge inox / Manche télescopique

Accessoires

- Talon matelas pour Powerbrush win-i

Pièces détachées

Toutes les parties de l'Électro-brosse sont disponibles en pièces détachées.